



OP 3

ADMECO Umluftdecke ULD 26/32 V6, differenzial

OP-Decke 2.6 x 3.2 m, mit Umluft, Strömung vertikal, turbulenzarm, homogene Vermischung der kühlen Luft ab Klimazentrale mit der erwärmten Luft aus dem OP-Saal.

- Abmessung: 2537 x 3181 x 520 mm
- Aussenluftvolumenstrom: 2500 m³/h
- Umluftvolumenstrom: 4430 m³/h
- Gesamtvolumenstrom: 6930 m³/h
- Umluftansaugkanäle: 2 Stk.
- Filterdichtung: Doppeldichtsystem, permanente Überwachung (Monitoring)
- Anzahl Filter: 4 Stk. H14 610 x 610 x 78 mm
8 Stk. H14 915 x 610 x 78 mm
2 Stk. H14 1067 x 610 x 78 mm
- Druckverlust Filter: max. 60 Pa
- Luftverteiler: Acotex differenzial (2 Geschwindigkeitsbereiche mit höherer Kern- und geringerer Randgeschwindigkeit)
- Anzahl Ventilatoren: 6 Stk.
- Anzahl Rückschlagklappen: 6 Stk.
- Rückschlagklappen: gravimetrisch, integriert, selbstschliessend
- OP-Leuchtdurchführung: 1 Stk. mittig, ø 95 mm

ADMECO LUX LED 5SL/5SL-D Multi2 Operationsleuchte

Strömungsoptimierte OP-Leuchten – speziell entwickelt zum Einsatz unter TAV-Decken

- Beleuchtungsstärke: 2 x 160'000 lx
- Aufhängung: 1 Deckenstativ mit 2 Auslegern und 2 Federarmen
- Bewegungsfreiheit: 360° / 330°

ADMECO MED Medienversorgungsbrücke «I-2»

- Typ: MVB «I-2», 2-seitig, Kopf- und Fussseite
- Aluminium anodisiert
- Abmessung: 2839 x 151 x 181 mm
- Freie Durchgangshöhe: 1965 mm

ADMECO Luftleitschürze als Kabine

- Abmessung: 2537 x 3181 mm
- Glasdicke VSG: 6.0 mm

ADMECO indirekte OP-Feldbeleuchtung

Blendfreie, dimmbare Beleuchtung des sterilen OP-Feldes

- Abmessung: 2 Stk. 3181 x 151 x 151 mm
2 Stk. 2537 x 151 x 151 mm
- Bestückt mit: 8 Stück Balkenleuchten
- Beleuchtungsstärke im OP-Feld: ca. 1000 lx



Salle d'opération 3

ADMECO Plafond filtrant à flux d'air unidirectionnel FAU différentiel ULD 26/32 V6

Plafond filtrant à flux d'air 2.6 x 3.2 m, diffuseur à recyclage intégré, flux vertical faible en turbulences, diffuseur différentiel.

- Dimensions : 2537 x 3181 x 520 mm
- Débit d'air neuf : 2500 m³/h
- Débit d'air recyclé : 4430 m³/h
- Débit d'air total : 6930 m³/h
- Aspiration d'air recyclé : à 2 côtés
- Étanchéité des filtres : système à double joint, contrôle permanent (monitoring)
- Répartiteur d'air : toile micro perforée différentiel Acotex, avec 2 différentes vitesses
- Nombre de filtres : 4 pcs. H14 610 x 610 x 78 mm
8 pcs. H14 915 x 610 x 78 mm
2 pcs. H14 1067 x 610 x 78 mm
- Perte de charge : max. 60 Pa
- Répartiteur d'air : toile micro perforée différentiel Acotex avec 2 différentes vitesses d'écoulement de l'air de type laminaire. Une vitesse plus élevée au centre du flux et une vitesse moins élevée dans la périphérie du flux
- Nombre de ventilateurs : 6 pièces
- Nombre de clapets de non retour : 6 pièces, gravimétrique
- Matériel : aluminium anodisé, nature



ADMECO LUX LED 5SL/5SL Eclairage opératoire

Système spécialement optimisé pour l'intégration sous flux laminaire

- Intensité lumineuse : 2 x 160'000 lx
- Rotation : 1 x 360° / 1 x 330°

ADMECO MED Portique technique de distribution d'énergie et fluides «I-2»

- Type : MVB «I-2», à 2 côtés
- Dimensions : 2839 x 151 x 181 mm
- Hauteur de passage libre : 1965 mm

ADMECO Jupe de guidage type «cabine»

- Dimensions : 2537 x 3181 mm
- Epaisseur de verre : 6.0 mm

ADMECO Eclairage indirect du champ opératoire

Indirect, variable, forme un anneau lumineux autour du champ opératoire stérile

- Dimensions : 2 pcs. 3181 x 151 x 151 mm
2 pcs. 2537 x 151 x 151 mm
- Equipé de : 8 armatures d'éclairage
- Puissance d'éclairage : env. 1000 lx



OR 3

ADMECO Recirculation air system ULD26/32 V6, differential flow

Ultra clean ventilation (UCV) system 2.6 x 3.2 m, recycling air unit, vertical low turbulence flow, differential flow

- Outer dimensions: 2537 x 3181 x 520 mm
- Fresh air: 2500 m³/h
- Recirculation air: 4430 m³/h
- Total air volume: 6930 m³/h
- Air intake ducts: 2 pcs.
- Filter seal: double sealing system, permanent monitoring
- Filter seal: Double seal system with permanent monitoring
- No of filters: 4 pcs. H14 610 x 610 x 78 mm
8 pcs. H14 915 x 610 x 78 mm
2 pcs. H14 1067 x 610 x 78 mm
- Pressure loss: max. 60 Pa
- Airflow distribution: Acotex, differential flow via single-layer tissue distributor with high core and low edge speed
- No of ventilators: 6 pcs.
- No of return flaps: 6 pcs.
- Type of return flaps: gravimetric, integrated, self-closing
- Aluminum, colorless anodized

ADMECO LUX LED 5SL/5SL Surgical light

Air-stream optimised surgical lights, especially designed for use under UCV systems.

- Illumination intensity: 2 x 160'000 lx
- Fitting: 1 ceiling pendant with 2 brackets and 2 spring arms
- Range of movement: 1 x 360° / 1 x 330°

ADMECO MED Media supply bridge «I-2»

- Type: MVB «I-2», 2-sided
- Outer dimensions: 2839 x 151 x 181 mm
- Free range: 1965 mm

ADMECO Air guiding skirt type «cabin»

- Outer dimensions: 2537 x 3181 mm
- LSG thickness: 6.0 mm

ADMECO Indirect OR field lighting

Dimmable, non-reflecting, all around OR field lighting, directly onto the outflow frame

- Dimensions: 2 pcs. 3181 x 151 x 151 mm
2 pcs. 2537 x 151 x 151 mm
- Equipped with: 8 pcs. surface mounted luminaires
- Illuminance in OR field: ca. 1000 lx

